8. ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS:

ESPECIFICAÇÕES	D408-6	D408-10
Tensão máxima do painel	20 VDC.	20 VDC.
Corrente máxima do painel	6,5 A.	10 A.
Máxima corrente da carga	6 A.	10 A.
Tensão mínima de operação	7 VDC.	7 VDC.
Consumo interno de corrente	13 a 20 mA.	13 a 20 mA.
Corrente de fuga reversa noturna	0 mA.	0 mA.
Quedas de tensão - Célula/Bateria	0,4 VDC.	0,4 VDC.
Quedas de tensão - Bateria/Carga	0,3 VDC.	0,3 VDC.
Desconexão de carga por tensão baixa (LVD)	11,5 VDC.	11,5 VDC.
Reconexão por LVD	12,6 VDC.	12,6 VDC.
Atraso por LVD	2 segundos.	2 segundos.
Regulagem de tensão constante de bateria selada	14,1 VDC.	14,1 VDC.
Regulagem de tensão constante de bateria convencional	14,4 VDC.	14,4 VDC.
Coeficiente de compensação de temperatura ref. 25°C	-28 mV/°C.	-28 mV/°C.
100% PWM	100% estado sólido.	100% estado sólido.
Dimensões	44 x 62 x 156 mm.	

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **DECIBEL**® garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL**®.

Modelo:
Nº de Série:
Nº do Pedido de Compra:
NIº da Nata Eigeal

Visite o nosso site: www.decibel.com.br E-mail: decibel@decibel.com.br Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075. Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)



CONTROLADOR DE CARGA

D408

MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

www.decibel.com.br

D408 - Controlador de Carga

1. DESCRIÇÃO:

Utilizando um processo de carregamento totalmente automático de tensão constante por PWM, controla de forma otimizada via painel fotovoltaico a carga da bateria prolongando sua vida útil e melhorando o rendimento do sistema.

2. CARACTERÍSTICAS:

- Regula a carga da bateria em série por PWM de 0 a 100%;
- ➤ Comutação em estado sólido;
- ➤ Dispõe de compensação de temperatura;
- ➤ Possui seleção de bateria selada ou convencional;
- ➤ Realiza desconexão de carga por tensão baixa (LVD);
- >Indicadores visuais de funcionamento a LED.
- ➤ Corpo em alumínio com acabamento anodizado resistente à corrosão.

3. DIMENSÕES:




Figura 1

3. RECOMENDAÇÕES:

- Sempre realize as conexões respeitando as polaridades positiva e negativa ("+" e "-");
- Siga a ordem correta de conexão dos componentes do sistema:

Bateria > Painel Solar > Carga

- As baterias ácidas de chumbo podem gerar gases explosivos e curto circuitos podem descarregar milhares de ampéres da bateria. Leia todas as instruções fornecidas que acompanham a bateria.

Seleção Selada/Convencional - Os níveis de tensão do **D408** são 14,4 volts para baterias convencionais e 14,1 volts para baterias seladas.

Indicadores LED - Leds vermelho e verde que sinalizam os diferentes estados do **D408**.

Desconexão por Baixa Tensão (LVD) - Caso a tensão na bateria esteja abaixo de 11,5 volts, a carga será desconectada da bateria para protegê-la contra descargas que causem danos sérios. A carga é reconectada automaticamente quando a tensão da bateria voltar a 12,6 volts.

Desconexão da Bateria - Se a bateria for desconectada durante o dia, o painel PV continuará a fornecer energia para o Regulador. O **D408** passará imediatamente para o modo PWM e fornecerá energia à carga a uma tensão constante. Isso vai continuar enquanto houver energia suficiente no painel fotovoltaico (PV).

Reguladores em Paralelo - Os reguladores **D408** funcionam muito bem nas configurações em paralelo. Não são necessários diodos bloqueadores, a única restrição é que cada Regulador deve ter uma carga e subpainel PV separado e independente. Certifique-se de que a capacidade nominal de cada **D408** para correntes de carga e fotovoltaicas (PV) não seja excedida.

Geradores Auxiliares - O **D408** não deve ser utilizado para regular geradores e outras fontes de energia além dos painéis solares. Quando houver a necessidade, tais equipamentos podem ser utilizados para carregar a bateria, porém devem ser conectados diretamente à ela, não sendo necessária a desconexão do **D408**.

Corrente Reversa - O **D408** impede que a bateria descarregue através do painel PV durante a noite. Não há necessidade da instalação de um diodo bloqueador.

Ruídos - O circuito do **D408** reduz ruídos de chaveamento e filtra todos os ruídos produzidos, resultando em níveis extremamente baixos quando o sistema encontra-se aterrado adequadamente. Caso exista ruído em uma carga de "telecomunicações", este será provavelmente um problema de aterramento no sistema.

6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

	Problema	Possível causa	Solução
6.1	Bateria não está carregando.	Verifique se o tipo correto de bateria foi selecionado.	Escolha o modelo correto de bateria através do conector "SELETOR BATERIA".
		Verifique a integridade dos fios e se as conexões estão corretas e apertadas.	Troque os fios danificados e/ou confira e reaperte as conexões.
		Polaridade invertida.	Corrija a ligação.
		Bateria danificada.	Substitua a bateria.
6.2	A tensão na bateria está muito alta.	Verifique se o tipo correto de bateria foi selecionado.	Escolha o modelo correto de bateria através do conector "SELETOR BATERIA".
		Verifique se as conexões estão corretas.	Confira e corrija as conexões.
6.3	A carga não está operando.	Verifique se a carga está ligada.	Confira e reaperte as ligações e/ou ligue a carga.
		A carga foi desconectada devido a baixa tensão na bateria (Led vermelho aceso).	Aguarde a incidência de luz solar ou claridade no painel para que o sistema retome o seu funcionamento normal.
		Defeito do Regulador D408 .	Entre em contato com o Departamento Técnico DECIBEL® .

7. GLOSSÁRIO:

100% Estado Sólido - Toda a comutação de energia é executada por FETs. Nenhum relê mecânico é utilizado no regulador.

Regulagem da Carga da Bateria - O **D408** utiliza um controle de carga em série avançado por PWM para um carregamento da bateria com tensão constante.

Compensação Térmica - Através de um sensor de temperatura junto à bateria, o **D408** mantém a tensão de carregamento da mesma no valor ideal para a presente condição.

- Não ultrapasse as capacidades de tensão e corrente do regulador. Utilize- o apenas com uma bateria de 12 VDC.
- Não provoque um curto circuito do painel solar quando estiver conectado ao regulador. Isto danificará o regulador.
- Proteja o regulador contra a exposição direta a luz solar.
- Instale o **D408** em uma superfície vertical com um espaço de pelo menos 50 mm acima e nas laterais para ventilação.
- Utilize apenas fios de cobre com uma taxa mínima de isolamento de 75 °C e bitola entre 10 AWG (5.2 mm²) e 14 AWG (2.1 mm²).
- As correntes de carga e fotovoltaicas não devem exceder as capacidades do modelo **D408** a ser instalado.
- O painel Solar e as cargas não devem exceder as capacidades de corrente do modelo **D408** a ser instalado.

4. INSTALAÇÃO:

4.1 Considerações gerais

- O **D408** é dimensionado para sistemas de 12 Volts. Não deve ser conectado a um painel solar com tensão de circuito aberto (Voc) superior a 25 Volts.
- As capacidades máximas da corrente de curto circuito do painel são:
 - **D408-6** 6 A.
 - **D408-10** 10 A.
- Por ser um regulador em série, a capacidade nominal da corrente PV é especificada com base na potência de pico do painel PV (lpp). O **D408** não diminui o painel PV para regulagem e não é necessário diminuir a capacidade nominal do regulador para corrente de curto circuito (lsc) como geralmente ocorre com reguladores shunt (em paralelo).
- Cargas que excedam a capacidade de carga do **D408** podem ser conectadas diretamente a bateria, não será preciso utilizar os terminais do borne "CARGA".
- A corrente nominal PV de entrada e a corrente nominal da carga podem ser excedidas de 25% por até 5 minutos. Esta sobrecarga de 25% reduzirá as margens de segurança para oscilações de corrente e causará aquecimento, podendo encurtar a vida útil do regulador. Essas especificações de sobrecargas mais altas não devem ser utilizadas

Essas especificações de sobrecargas mais altas não devem ser utilizadas para operações de rotina, são apenas para mencionar a capacidade de sobrecarga para propósitos de projeto do sistema.

- O **D408** pode operar continuamente em ambientes com temperatura de até 60°C e, portanto, não deve ser instalado próximo à fontes geradoras de calor ou a luz direta do sol. A utilização do Regulador em desacordo com esta recomendação causará dano ao mesmo.

- O **D408** foi dimensionado para controlar a energia gerada em um painel solar, portanto quando houver a necessidade de utilizar outros geradores os mesmos devem ser conectados diretamente na bateria.
- Não conecte nenhum dos fios do sistema (painel Solar, Bateria e Carga) aos terminais do borne "SELETOR BATERIA".
- Diversos Reguladores podem ser conectados em paralelo para carregar uma única bateria. Certifique-se de que cada subpainel PV não exceda a capacidade fotovoltaica do **D408** e tenha cuidado para não conectar uma carga que exceda a capacidade de carga de um único **D408**. Cargas separadas podem ser conectadas a Reguladores diferentes.

4.2 Proteção da polaridade

O **D408** está, na maioria dos casos, protegido contra conexões invertidas, mas o operador do sistema e outros equipamentos correrão risco caso as polaridades (+ e -) sejam invertidas.

Antes de executar qualquer conexão, verifique cuidadosamente se a polaridade está correta.

4.3 Seleção do tipo de bateria

A seleção do tipo de bateria utilizada é realizada nos bornes "SELETOR BATERIA".

Quando utilizada bateria selada (tensão de 14.1 Vdc) mantenha o jumper no borne fechado.


Quando utilizada bateria convencional (tensão de 14.4 Vdc) retire o jumper do borne.

4.4 Interligação dos componentes do sistema:

- Mantenha o Sensor de Temperatura conectado aos terminais "+" e "-" do conector "SENSOR TEMP." para que o controlador de carga ajuste automaticamente a compensação térmica (O Sensor já sai instalado de fábrica):

Realize a conexão dos demais terminais sempre na sequência recomendada e observando a polaridade;

- Conecte através de fios os terminais "+" e "-" do conector "BATERIA" à bateria (respeitando a polaridade);
- Conecte através de fios o Painel Solar aos terminais "+" e "-" do conector "SOLAR" (respeitando a polaridade);
- Conecte os fios do equipamento a ser alimentado ao **D408** através dos terminais "+" e "-" do conector "CARGA" (respeitando a polaridade).



5. FUNCIONAMENTO:

Com a incidência de luz solar suficiente no painel fotovoltaico o LED verde acende indicando que a bateria está carregando e permanecerá nessa condição mesmo com a carga completa, apagando apenas quando não houver luz solar.

Com tensão suficiente no painel solar ou na bateria, o fornecimento de energia para a carga estará conectado, caso a bateria descarregue abaixo de 11,5 volts a carga será desligada, impedindo que a bateria continue a se descarregar evitando possíveis danos à ela, nesse instante o LED vermelho piscará a cada segundo, indicando que a bateria está descarregada e a carga estará desconectada.

Após um período de carregamento quando a bateria atingir 12,6 VDC, entre 40% e 50% de sua carga nominal, a conexão é automaticamente acionada e o LED vermelho apaga.